



- Uwaga !!**
1. Instalację c.o. wykonać z rur stalowych ocynk System KAN-Therm Steel o połączeniach zaciskowych
 2. Na gałęziach grzejnikowych z bocznym zasileniem instalować zawory grzejnikowe termostatyczne RTD-3120
 3. Na grzejnikach z dolnym zasileniem instalować zawory grzejnikowe termostatyczne RTD-RA-2920
 4. Na podejściu do grzejników z dolnym zasileniem zamontować zawory RL V-KS kątowe
 5. Zawory grzejnikowe dodatkowo wyposażyć w akcesoria zabezpieczające przed kradzieżą

Rzut piwnic budynku głównego z naniesioną instalacją c.o.