



Uwaga !!

1. Instalację c.o. wykonać z tur stalowych ocynk System KAN-Therm Steel o połączeniach zaciskowych
2. Na gałkach grzejnikowych z bocznyim zasileniem instalować zawory grzejnikowe termostatyczne RTD-3120
3. Na grzejnikach z dolnym zasileniem instalować zawory grzejnikowe termostatyczne RTD-RA-2920
4. Na podjeściu do grzejników z dolnym zasileniem zainstalować zawory RL-V-KS kątowe
5. Zawory grzejnikowe dodatkowo wyposażać w akcesoria zabezpieczające przed kradzieżą

Rzut parteru budynku głównego z naniesioną instalacją c.o.