



Uwaga !!

1. Instalacje c.o. wykonane z tur stalowych ocynk System KAN-drem Steel o połączeniach zaciśkowych
2. Na gałęziach grzejnikowych z bocznyim zasileniem instalować zawory grzejnikowe termosygnalne RTD-3120
3. Na grzejnikach z dolnym zasileniem instalować zawory grzejnikowe termosygnalne RTD-RA-2920
4. Na podjeściu do grzejników z dolnym zasileniem zamontować zawory RL V-KS ładowe
5. Zawory grzejnikowe dodatkowo wyposażać w akcesoria zabezpieczające przed kradzieżą