



Uwaga !!

1. Instalację c.o. wykonać z rur stalowych ocynk System KAN-therm Steel o połączeniach zaciskowych
2. Na gałęziach grzejnikowych z bocznym zasilaniem instalować zawory grzejnikowe termostatyczne RTD-3120
3. Na grzejnikach z dolnym zasilaniem instalować zawory grzejnikowe termostatyczne RTD-RA-2920
4. Na podejściu do grzejników z dolnym zasilaniem zamontować zawory RLV-KS kątowe
5. Zawory grzejnikowe dodatkowo wyposażyć w akcesoria zabezpieczające przed kradzieżą

Rzut II piętra budynku głównego z naniesioną instalacją c.o.