



Uwaga !!

1. Instalację c.o. wykonać z rur stalowych ocynk System KAN-therm Steel o połączeniach zaciskowych
2. Na gałkach grzejnikowych z bocznym zasilaniem instalować zawory grzejnikowe termostatyczne RTD-3120
3. Na grzejnikach z dolnym zasilaniem instalować zawory grzejnikowe termostatyczne RTD-RA-2920
4. Na podłączeniu do grzejników z dolnym zasilaniem zainstalować zawory RLV-KS kątowe
5. Zawory grzejnikowe dodatkowo wyposażać w akcesoria zabezpieczające przed kradzieżą

Przekrój D - D i F - F